現一級

使用途中に停電に なった。

- ●通電中のヒーターは停止し、タイマーも取り消されます。
- ●電源を入れ、もう一度操作を初めから行ってください。
  - 電源をブザーが鳴るまで押してください。
  - 電源ランフが点灯します。





トッププレートやオーブンドアおよび 摩内など高温部に触れない

鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っている鍋は火力が弱くなることがある。

●ホーロー・ステンレス製の鍋については銀底の直径が左・ 右ヒーターの場合は12~26cmのもので、鍋底の反り が3mm以下のものをご使用ください。 (使える鍋について(→P.12))

左・右ヒーターで火力が 違う。 ●同じ鍋でも、左・右ヒーターで火力が異なる場合があります。また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

炒めものなどを行うと 左・右ヒーターの火力が 弱くなることがある。 ●炒めものなどを行うと、鍋底温度が上がり、自動的に火力をコントロールする場合があります。温度が下がると自動的に火力が強くなるので、そのままご使用ください。

中央ヒーターが周期的 に赤くなったり、消え たりする。(クイックラ ジエントヒーター)

- ●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働くため、ヒーターが赤くなったり、消えたりします。 (火力「3」の場合でも温度調節機能が働きヒーターが赤くなったり、消えたりします。)
- ●反った鍋などを使うと消えている時間が長くなります。

左・右ヒーターでの調理 に時間がかかる。調理の できあがりが遅い。 ●鍋底に異物が付着していたり、トップブレートが汚れていませんか。

鍋やトッププレートのお手入れをしてご使用ください。

●使える鍋を使用していますか。(→ P.12) 使える鍋を使用してください。

# **以算かなと思ったら**(つづき)

	II. II.	原。区
	電源を入・切すると 「カチャ」と音がする。	●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの動作音がします。
	電源を切っても 音がする。	●本体内部の冷却のために、ファンが最大約10分間動作することがあります。異常ではありません。 自動的にファンは止まります。
	使用中にファンの音が 止まることがある。	●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転していますが、 設定火力によっては止まることがあります。
	左・右ヒーター使用中に 鍋から音がする。	<ul> <li>●網底が薄い鍋や多層鍋、ホーローの密着が良くない鉄ホーローなど鍋の種類によっては音 (ジー音、カチカチ音)や共鳴音 (キーン音、キューン音)が発生することがあります。また鍋のとってに振動を感じることがあります。これは磁力線により鍋自体が振動するためで、異常ではありません。</li> <li>・鍋の位置をすらしたり、置き直したりすると音が止まることがあります。</li> <li>・左・右ヒーターを同時に使用した場合、鍋の種類によっては調理中に共鳴音 [キーン]や[キューン]という音がしますが、これも磁力線により鍋が振動するためで異常ではありません。</li> </ul>
	オーブンの排気口から 出た水蒸気が壁面に結 露することがある。	●調理時に排気口から出る水蒸気などが壁面につき水滴 になることがありますので、ふきんなどでふき取って ください。
7.7	光センサー部が結 <b>器す</b> ることがある。	●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、結響することがあ りますが、しばらくするともとにもどります。
1 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4	自動炊飯や保温動作中 に鍋をおろしても表示 部に「鍋確認」と表示さ れない場合がある。	●自動炊飯や保温は火力を自動的に調節します。火力がO(ゼロ)Wになっているときに鍋をおろしても「鍋確認」を表示しません。自動炊飯を途中で中止する場合や保温を終了する場合は、上面操作パネル部の「切/スタート」キーを押して通電を切ってください。

オーブン調理中、庫内で 疑問的に炎ができたり、 排気口から煙が出る。

- ●魚の脂などがヒーターの上に直接落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあります。異常ではありません。
- ●第の脂などが受回に落ちると、瞬間的に煙が出ること があります。異常ではありません。
- ●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターに ついた脂が加熱されて、においや煙が出ることがあり ます。異常ではありません。

オーブン調理終了後、 タイマー表示部に「! 表示が出て、排気口か ら熱風が出る。

●調理終了後、ヒーターのクリーニングのため、下ヒー ターと触媒加熱用ヒーター、ファンに通電します。(約 5分間)

オーブンで角を焼いたと きに排気口やオーブンド アの隙間から煙や水蒸気 が漏れることがある。

●オーブン庫内の排気口には煙やにおいをおさえる触 媒機能が入っていますが、魚などの調理物から多量 の煙が発生した場合は触媒の能力を超えて排気口や オーブンドアの隙間から漏れることがありますが、 故障ではありません。

レンジフードが回らない。

連動システム対応レンジフード) ファンをご使用の場合

●送信部または受信部が汚れていませんか。 クッキングヒーターの送信部・レンジフードの受信部を帰除してください。 (レングフートの取扱説明書も合わせてご覧ください。)(一、P.37)

●送信部に鍋などを置いていませんか。 銀などを送信部から取り除いてください。(→> **P.37** )

●送信部の上にフライバンなどのとってを向けていませんか。 フライバンなどのとっての何きを変えてください。(→ **P.37** )

クッキングヒーターのヒー ターまたはオーブンの通 電を停止しても、レンジ フードが止まらない。

(連動システム対応レンジフード ファンをご使用の場合

- ●レンジフードはクッキングヒーターすべてのヒーター とオーブンの通電を停止しても約3分間動作します。 すぐにレンジフードを止めたい場合はレンジフード「切」キー を押してください。
- ●クッキングヒーターのいずれかのヒーターまたはオー ブンの適電をしているとレンジフ<del>ー</del>ドは止まりません。 止める場合は、レンジフード「切」キーを押してください。

	<b>男</b> 段	用。因
	炊き上がったごはんが かたすぎる/芯が残る。	<ul> <li>●米の量、水の量がまちがっていませんか。 正しくはかってください。(→P.23)</li> <li>●炊く前に米を浸していますか。</li> <li>通常30分以上、多場は1時間以上浸してください。</li> <li>●炊くときにお湯を使用していませんか。</li> <li>お湯を使用すると芯が残ります。</li> </ul>
	炊き上がったごはんが やわらかい。	<ul> <li>●洗米後によく水を切っていますか。充分に水を切らないと炊飯時の水量が多くなります。 お米を付いだあとは、ざるに上げて充分に水切りをしてください。</li> <li>●炊飯後にふたをしたまま置いていませんか。湯気が露となって落ち、ごはんがべちゃつきます。</li> <li>通電が終了したら、すぐにふたを開け、全体をはぐして争分な水分を逃がしてください。</li> <li>・ふたをしておくときは、乾いたふきんをかけてからふたをしてください。</li> </ul>
	ごはんが 焦げる、こびり付く。	<ul> <li>●炊飯に適さない鍋を使うと、ごはんが集げついたり、こびり付きやすくなります。(うす手の鍋、木一口一鍋など)</li> <li>必ず(雪      または(雪 GIN  ) マーク付きで底の厚さ1.5mm 以上の鍋をお使いください。(→ P.12)</li> <li>●無洗米は、焦げやすくなります。</li> <li>場り10分で通電を切り、鍋をヒーターから外して蒸らしてください。</li> <li>・こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます。</li> </ul>
	ごはんが 炊けていない。	●設定をまちがえていませんか。 炊飯メニューを使い、米の量に合わせてカップ数を正しく設定 してください。(→P,22)
	予熱時間が長い。 通電が停止する。	●鍋底の直径が小さかったり鍋底が反っているフライバン・ 鍋は火力が弱くなる場合があるため、予熱時間が長くなり ます。またフライバン・鍋の温度が適温にならず通電を停止する場合があります。 (適温サイン)で使えるフライバンについて(→>P.12)
	鍋の温度が低すぎたり 高すぎる。	●鍋の材質・大きさ・形状・置く位置により鍋の温度が低すぎたり高すぎる場合があります。 (適温サイン)で使えるフライバンについて (→> P.12)

停止する。

故障かなと思ったら

上面操作バネルの表示 に「【P】と表示されて キー操作ができない。

- ●上面操作パネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。
  - 調理物や水道などを取り除いてください。(一)P.48)
- ●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。(→ P.48)
- ●キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上3カでいても表示されます。(→P.48)

上面操作バネルの表示 に「「P」と表示される。

- ●上面操作部の の上に調理物がふきこぼれたり、水 滴などが付着していませんか。 調理物や水滴などを取り除いてください。(→) P.48
- **『P**と表示され通電が
- 【P と表示されて約10秒後に停止します。
- ●上面操作バネルに調理物がふきこぼれたり、水滴などが付着していませんか。
  - 調理物や水滴などを取り除いてください。(→P.48)
- ●上面操作パネルに鍋などを置いていませんか。 鍋などを取り除いてください。(~ P.48)
- ●キーを長押ししていませんか。 キーに約3秒以上ぶれていても表示されます。(→ P.48)
- ●指に指サックや傷テープ、手袋をしていませんか。 直接指でふれてください。
- ●隣のキーに触れていませんか。 一個プロ操作してください。

上面操作部のキー操作ができない。

- ●上面操作パネルに物を置いていませんか。 物を取り除いてください。
- ●上面操作バネルに調理物や汚れがこびりついていませんか。トップブレートのお手入れをしてくたさい。「→P.38」
- を1秒以上の長押しをしていますか。 フザーが鳴るまで押してください。

上面操作パネルの表示 部の液晶が黒くなる。 ●表示部の上に熱い鍋などを置くと液晶が黒くなることがありますが、しばらく放置するともとにもどります。 表示部の上に熱い鍋などを置かないでください。

上面操作バネルの表示 部の液晶がくもる。 ●吸気口から直接蒸気を吸い込むと、液晶がくもることがありますが、しばらくするともとにもどります。

# **以順かなと思ったら**(558)

## 医前鼻性 化双环化物 医无线性 化苯基

### 


## 

## 

## 

左・右ヒーター使用時、液晶表示 かまくだけする。


- ●空だきになっています。
- ●炒めものの調理を行うと表示す る場合があります。



## 

揚げもの温度コントロールを使 用したら、左・右ヒーターの液晶 表示が赤く無がする。

- ●付属の天ぶら鍋の底に2mm以上 の反りがあったり変化しています。
- ●付属の天ぷら鍋の底やトッププレー Hに異物や汚れが付着している。




●異物や汚れの場合はお手入れを してで使用ください。

## 

左・右・中央ヒーター使用時、液 晶表示が赤く点灯する。

- ●上面操作パネルに罷理物が必ぎご ぼれたり、水滴などが付着している。
- ●上面操作パネルに縮などを置い ている。
- ※キーを長押ししている。



- ●鍋などを取り除いてください。
- ●キーを約3秒以上ふれないでく ださい

## H SHZS

左・右ヒーター使用時、液晶表示 が悪く命行する。

- ●吸 排気力バーにほごりがたまっ CLAXV.
- ●吸・排気カバーがふさがれてい 衰减。
- ●ほこりをふきとってください。 (~ P.39 )
  - ●ふさがないでください。

## H MHZA

左-右比一分一使用時、液晶表示 か新く点灯する。

●約の種類が違っています。

#3週の種類を確認してください。 - P.12



液晶表示が赤く点灯する。

●電源電圧が異常に高い場合や低 い場合。

●お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

**再度表示が出たときは・・・** 

[[1]、[[2]、[9]、[N]、[N] [0表示が出たときは左ヒーターの を押す。

【2】、【22、【月、**月35**、**月27**の表示が出たときは右ヒーターの **※** を押す。

P.63

**『『『『**の表示が出たときは中央ヒーターの を押す。

上紀の馨作をすると褒煕が消ぎます。再度選斃を行い、間し褒煕が出たら、お饗い上げの販売出来たは[空船鉄祭日] (参**P.63** )にご強縮ください。


## 

## 

## 



●電源電圧が異常に高い場合や低い場合。





●通電したまま連続して魚を焼いた場合。

●いったん運動を切り、オープン庫内の 温度を下げてから、次の調理物を入れる。

#### 再度表示が出たときは・・・

の表示が出たときはオーブンの 鬼 を押すと表示が消えます。

オープノ降力の強度を下げ、「高速注象」医デが遅えた状態で再度過度を行い、 関心表示が出たら、お買い上げの開発出すたは「流相診験自」(※ P.63)に ご連絡ください。 P.63

# ソ力の目気について

※相当とはヒーターの入/切による平均消費電力です。

左・右ヒーター(|||ヒーター)

火力の目安	バックライト色	火力	消費電力※
<b>ルイパワー</b>		12	3.0kW
7 17 1 X 22		3.1	2.6kW
34 A/	7 73	19	2.0kW
356 X		9	T.6kW
	オレンジ	23	1.4kW
中火		7	1,1kW
		경	800W
	李 <b>7</b> □	5	500W
弱火		4	400W
38 X		3	SOOW
		2	200W ##
とる火	3 × U		100W##


※消費電力は、鉄ホーロー鍋を使った場合です。

#### 中央ヒーター(クイックラジエントヒーター)

火力の目安	火力表示	消費電力
強 火		1.2kW
中火	<b>************************************</b>	<b>44WV00</b> 0
弱 火	<b>※※</b> (火力[1])	300V報当


#### ×====

×===-	揚げもの	湯わかし		炊 飯	炒めもの	ステーキ
最大消費電力	1.5kW	2.0kW	400W	1.1kW	2.8kW	2.8kW




オムレツ

(%P.55)



鶏の磨揚げ

(∞P.58)



左・右ヒーターの調理例	
スパゲティ(ミートソース)	51
ボークカレー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	51
あさりではん。	52
ピースではん************************************	52
茶わんむし	53
92974:::::::::::::::::::::::::::::::::::	53
空芯葉とにんにくの炒めもの	54
五目チャーハン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	54
ビーフステーキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
オムレツーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	55
揚げもの調理例	
XM5	56
鶏の磨揚げ	56
<i>≿\</i> ,₩>	57
揚げもののコツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
オーブン 自動調理例	
さんまの塩焼き	58
塩鮭	58
焼きとり	58
ぶりのつけ焼き	58
鶏の八一ブ焼き	59
手作りかんたんビザーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	59
オーブン 手動調理例	
ブラウニー (チョコ菓子)	60
フライ湿めwwwww。	60
焼きプリン	60
野菜のグラタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
焼きおにぎり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
アップルバイー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
XIU Z	61
鮭の木イル焼き	62
焼きりんご	62
さんまのみりん干し~~~~~~~	62
いかのみそ漬け焼き	62
ひものいろいろ	62
<u> </u>	

## 標準計量カップ・スプーンでの食品の質量表(単位g)

	力がな	ささた	カップ	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	小むじ	えさじ	n,jj
ii	(bal)	(IbmL)	(200m <b>L</b> )	∄##Z \	(5mL)	(lantj	(200mL)
水 酒 牛乳	5	15	200	トマトケチャップ	5	15	230
				油・バター・ラード		155	
				片栗粉 砂糖(上白糖)	3	g	130
八多粉(薄力粉:強力粉)	3	9	110	だし汁	5	15	200

この収扱説明書で使用している計量カップ・スプーンでの食品の質量は表のとおりです

(ImL = Icc)

この**収**扱説明書に掲載されている料理例の火力および時間などは目安です。 《**お)顧し)》**鋼の種類・形状・材質、また材料の量により、火力等が異なってきますので、料理の進み具合に応じて、 火力や時間を調節してください。

火力は目安です。火力は鍋の種類·形状·材質や調理物の墨などで異なる場合があります。 様子をみて調節してください。


#### 0.65

# **スパグディ**(ミートソース)

袋锤(無人多)

スパ	ゲティ ······ 200g
塩…	大きじ 2
	き肉150g
7-3	トソース ½ 缶(約150g)
オリ	ープ油 大きじ 1弱
にん	にく(薄切り)
	赤ワインまたはスープ 大きじ 2
8735	塩
(M)	砂糖
	こしょう 少々
州也	リ

- ①鍋をヒーターの中央にのせ、オリーブ油 を入れてから火力を「中火」にする。
- ②①ににんにくを入れ、香りが出るまで 炒めたら生ひき肉を加えて炒め、トマト ソースを加え参で味付けし、煮立った ら「霧火」~ 「中火」にして8~10分煮 つめる。
- ③大きめの鍋にたっぷりの水(3~4L)を、 『数火』~「ハイバツ~」で沸とうさせ、 塩(水量に対して1%が目ಳ)を加える。
- ④スパゲティを入れ、ときどきかき選 ぜながらふきこぼれないように「願 火」~『中火』でゆでる。指でつまん でちぎってみて、芯が少し残ってい るくらいまでゆでる。
- ⑤ゆで上がったら手早くざるに上げ、水 気をきって器に盛り、②をかけパセリ を散らす。



- 女スパグディは、シコシコした過ぎむ OUXW
- 会なっぷりの湯を受む、物でよび時間 を守ることかボイントです。
- 女トマトソースをベースにして、お好 3の異常便います。
- 会火力の開節は、数や水器により暴な ります。崩蹕の状況に曲むせて顕節 してください。

## ゆでる



×≡a	沸とうまで	火力顕飾の目安	
めん類	11.47(3)m1	「中央」一めんを入れてゆでる	
(うどん、そば、そうめん)	. 23/11/23/2/11/3	2~10分(めんにより)	調節)
棄棄	'A4759j	育館火 一茎から入れる 2-	~3 <del>5)</del>
ゆで豚(400g)	'ARMO-j	第次, 30~	40分
根 菜	「幾文」(材料は水から入れる)	「李文」一やわらかくなるまでゆでる	


## 

SESSE HEADE

脉沟 (2cm角切り 2	25 <b>0</b> g
塩.こしょう	少々
にんじん(乱切り:	P1#
玉ねぎ(くし)  物リ)	-2個
じゃがいも(割切り)	2個
カレールー 1箱(約1)	(g <b>0</b> 5
<b>水</b>	)OmL
サラ 受油 大き	112

#### THO SHAL

- ①豚肉は、塩、こしょうをする。
- ②鍋をヒーターの中央にのせ、サラダ油 を入れてから(華火)にする。
- ②②に豚肉を入れて炒め、次ににんじん・ 玉ねぎ、じゃがいもを加えて炒める。
- ②水を加えて [強火] にし、沸とうした ら『鶏火目にして20~30分煮込む。
- ⑥カレールーを加えてかき選ぜ、ふた たび沸とうしたら途中かき混ぜなが ら「顯大」で10~15分煮込む。



会じゃかいもは薄くずさいやすいので、大きめの基礎りにするか、途中から放えるように 

交内や野菜を知めるとまた。無ぜつかないように(中央)・「弱火」に関係してください。 **☆水は少なめの分離から抽業を始めて、途中でとろみ見合を見なから組えてください。** 会参めるとおに、プライバンを譲うとうクに参められます



<b>≯</b> =3 <b>~</b>	沸とうまで	火力調節の	■変
煮 魚		『競火 一魚を入れて煮る	10~15分
肉じゃが、おでん、ポトフ	<b>『嫌</b> 大』	「劉火」~「李火」	30~90分
煮豆	(약 것)	[28大]~[38大]	2~5時間

※長時間の煮込みには、調理タイマーが使利です。

「切り忘れ防止自動停止機能」が働いて途中で切れることがあります。(※P.15)

### 炊く


## azozak

### 建建筑 (4人会)

**	
沙言	Jのもき身100g
にんぶ	じん(せん切り 小½本(約50g)
	360m <b>L</b>
(	、 しょうゆ、酒 ·············· 各大さじ1 ½
	砂糖 小さじ1 ½
ļ	_ 塩 小さい ½
對しる	· ょうが, 木の芽 ·························· 各少々

#### 作りかな

- ①米は洗い、ざるにあげて水気をきって おく。
- ②あさりのむき身は薄い塩水で洗い、 水気をきっておく。
- ③鍋に米を入れ、水を加えて30分以上 漫す。



①③に の調味料を加えてかき選ぜる。 ⑤④ににんじん、あさりをのせ(異は上に

のせてかき混ぜない) ふたをする。 ⑥ヒーターの中央にのせメニューを押し 炊飯を選び、米の童(カップ数)を2に 設定する。

②「切/スタート」キーを押し炊飯する。

### 炊く

## **Z-**ZCBA

\$2.00 LL 3.00

米	カップ 2
水	420mL
グリーンピース (さやつき)	200g
塲	小台口

#### ffbbvt.


①グリーンビースはさやから出して洗い、 塩とともに加えて、あさりごはんの 要額で加熱する。

## 

- ※水量一調味料の分量だけ減らす(米は水だけで浸す)
- 参展−−米の重さの30%程度

炊く直前に、鍔味料を入れてかき選ぜ、具を米の上に載せる。

※自動炊飯の使いかたは(※P.22)



### 蒸す


## 添わんむし

#### 被撤销(本人出)

	3個(約150mL)
	汁 カップ2 ½
	∫しょうゆ、境 各小さじ1弱
538	ありん 小さじ1
	(霧肉(そぎ切り)
40%	かまぼこ(類切り)8枚
1800	生しいたけ、そぎ切り 8枚
	ぎんなんはでたもの: 8個
	· 蓝

#### front

- ①卵はときほぐし、だし汁に欝味料を加えてさましたものを混ぜ、裏ごしする。
- ②器に彩りよく を盛り、(j)を静かに そそぎ入れ、ふたをする。
- ②大きめの鍋に水カップ3を入れ、ヒーターの中央にのせ、( 2000年)にする。
- ④器を並べてふたをし、沸とうしてきた



ら [ 孫火] にして15~20分案す。 ⑥蒸し上がったら三つ葉をのせる。

### 蒸す


## シュウマイ

#### \$235 (24m)

むき	きえび1!	50g
豚で	) き内	50g
玉本	gð j	夕固
片栗	長粉 大さ	じ5
干し	しいたけ(もどしてみじん切り)	3枚
シュ	.ウマイの皮	412
グリ	<b>ルンピース2</b>	4個
力压	5しじょうゆ	商量
	√砂糖、しょうゆ、ごま油 … 各小さ!	J 1
40%	塩	1/2
1998	酒 大さ	L: 1
	( CLJ)	少个

#### **Potet**

- (主) (でえびは背わたを取り、細かくたたく。 玉ねぎはみじん切りにして、 片葉粉(大さじ3)をまぶしておく。
- ②ボウルに①、豚ひき肉、しいたけを入れ、 を加えてねばりが出るまでよく選ぜ、



残りの片栗粉(大 さじ2)を加え、 さらによくかき 混ぜて24等分す

③シュウマイの皮でそれぞれを包み、 グリーンピースをのせる。

①蒸し器の中敷にサラダ油をぬり、シュウマイを間隔をあけて並べる。(無理に全部を入れないで、2回に分ける。)

**央に切り込みを入れる)を数くと、取り出しかラクです。** 

女作りたたらで突袭され、乳型に切ったオープンシート(や)

- ⑤ 蒸し器の下鍋に水を6~6分目入れ、 ふたをしてヒーターの中央にのせ、「綫 火」にする。⑥沸とうしたら上鍋をのせてふたをし、
- 『中央』で10~12分蓋す。 器にとり、からしじょうゆを添える。

基 ま メニュー 赤とうまで



メニュー	赤とうまで	火力顕飾の翼	変
中草まんじゅう	[蒙文]	[神文]	10~15分
蒸しいも	[護火上(材料は水から入れる)	『中央』 - やわらかくなるまで蒸	ਰੂ <sup>.</sup>

# **I. AL - 9 - 0 FIR (1)** (1)

#### 炒める


## 望る薬とにんにくの炒めも (選続サイン)で子教 調理する場合 (性的もの)を進ぶ

#### 经额金融基金

22/0	·菜
	ダ油 大さじ 2
45%	「たかのツメ 3~4本
C.	たかのツメーー 3~4本   にんにく (発覚り) 1片
<b>/</b> 33	【酒 大きじ 1
	酒
	<b>b</b>

#### PROSVA:

(D空芯菜をさっと水洗いし、葉と茎に分け、 それぞれ4~5cmの長さに切る。 ②フライパンをヒーターの中央にのせ



⑤サラダ油を入れて熱し、6を入れて香 りを出してから、①の業を入れて『微大』

で炒め、色がかわったら(1)の葉を入 れ手早く炒め、6で味を整える。

#### 炒める

## **エ**ラチャーハン


## (適選サイン)で予禁・調査する場合 ○ (ステーキ)を選ぶ

#### 有物 (4人分)

ごはん 400g
焼き豚 (tamの角切り) 50g
生しいたけ(1cmの角切り2枚
ねぎ(あらみじん切り・・・・・・・・・・・・・・・・ ½ 本
グリーンビース(缶割) 大さじ 1
おおえび
遷 小小さじ ½
⑩1個
塩
サラダ油
ラード
「塩 小さじ ½
▲ こしょう 少々
こしょう

#### 作的かな。

- ①むきえびは背わたを取り酒をふる。卵 は割りほぐして塩を湿ぜる。
- ②フライバンをヒーターの中央にのせ、「中 火」~「酸火」にする。
- ⑤サラダ油を入れて熱し、卵を入れて手 早くかき選ぜながらふんわりとしたいり 卵を作り、取り出す。
- ④フライバンにラード1/2量を入れ、| 申



- 火」~『強火』で熱し、むきえびをさっ と炒めて取り出し、残りのラードを入 れて、ねぎ・生しいたけ・焼き豚の順に 炒めて取り出す。
- ⑤フライバンを『中央』で熱し、サラダ油 を入れてごはんをほぐしながら炒め、(3)・ ④を加えてさらに炒め、嚴後に合て味 を整えグリーンピースを散らす。
- やさはんは、あまり熱いうちに多める と綴りが出て バラッと食上がらな いので、ぎるなどに毎月で最く業务 在在肾上で2022年9.
- 女業選問一選問罪らないで、2回の分 甘で始めるとうりに奪れます。
- **☆フッ素服業のフライバンで無めると** 発げつきが少なくできます。



×=3	予約	火力調節の目安	
焼きそば	140k 74ki	(幸火)~(強火)・核子を見ながら勢める	
野菜炒め		CHINGS TO CORRECT DAY 1 72 SEPERATED AS 1907-07	
ホワイトソ <del>ー</del> ス	[中次]	学夫」…小麦粉をバターで炒める 「踏火!! 牛乳を加えて沸とうさせる 「鈴火! ~ 「学来!!!! かきまぜながらとろみを付ける	



- ●フライバンなどを予熱する場合は、高温になりすぎないように注意してください。 (フライバンが変形したり、油が発煙・発火することがあります。)
- (適温サイン) 炒めもの・ステーキで予熱・調理することもできます。(※ P.21)

#### 焼く

## 


#### (通温サイン)で予算の悪するまま (ステーキ)を選ぶ

#### 福等(まな)

牛ステーキ肉(1巻約180gのもの) 2枚
塩、こしょう
サラダ油
にんにくのスライス

#### 作りかれ

- ①牛ステーキ肉は筋を切り、軽く塩、こ しょうを両面にかっておく。
- ②フライパンをヒーターの中央にのせ、 「中央」~「総大」にする。
- ③フライバンが繋くなったら、サラダ油をなじませ、にんにくを入れて、色づいてきたら取り出し、牛ステーキ肉を並べて焼き上げる。(ミディアムの場合、片面約30秒~1分程度)



- ☆演等錯錯話曲要です。的の極層や爆みによっても響うので、お答みに疑して経合等 機を調節してくたさい。
- 交の努みによりプランデーやシェリー第・ボワインなど大さりiを高りかけ、アルコー 事権とばしてから幾りつけると、一株送ったステーキが味わるます。

### 焼く

## オムレツ


#### (適温サイン)できぬはままするな合 (ステーキを述ぶ。

#### 被整件人的

****	
ans.	牛乳     大さじ 1       塩、こしょう     各少々
<b>488</b>	塩、こしょう
サラク	· /注···································
バター	大きじ1

#### 经的数据

- ①ボウルに卵を割りほぐし、 を入れて混ぜ合わせる。
- ②フライバンをヒーターの中央にのせ、 「中央」で軽く割する。
- ③多めのサラダ油をなじませ、一度油を きる。パターを入れ、中央」ーやや138 次1にして溶かし、全体に広げ、卵を 一気に流し込み、円を描くように全体 を大きく混ぜる。



~うず無要なまごやクレープなどを作るときは~

会プライバンは最初から7週次トイ中火はで勤してください。

- ☆サラク選程多めに入れてプライバン金体になりませて、多分を選権の終たってくだ。 会も、
- 大野園を入れるウイミングな物源を置め先につけてフライバンに落として、ジョッと図 まるようになるくらいが無変です。
- カフライバンは悪事のもので、表帯にファ黒郎王して返去ものが使じやすいです。

④半熱状態になって、フライバンの底にくっつかなくなれば、フライバンの手前を持ち上げて傾け、卵を手前にたたみ込み、木の葉形に整える。

### 焼く



×==-	予 熟	火力測節の目安
ハンバーグ	[神後]	「神火」一片面に焼き色をつける 「霧火」一裏返してふたをし、中まで火を選す
焼きぎょうざ	[等決]	李文   皮に焼き色をつける   李文: 木を入れておたをし、蒸し焼きにする
自玉焼き	[蜀史] 一[中史]	三鈞夫」一(学文)一途中、水を入れて心たをし、様子を見ながら焼く
焼きもち(ひライ)に(を焼く)	『微火』~『中火』	『遊火』~『梅火』-様子を見ながら焼く

# 揚げもの間壁例

#### 揚げる


## 7336

#### \$124 ALGO

揚げ油 800g(約880mL)
えび4尾
なす2個
しそ 4枚
生しいたけ 4枚
三つ葉 適量
小麦粉 薄力粉) 適量
卵1個

#### #bbbs:

- ①材料は揚げやすいように準備しておく。 ②卵+冷水は小麦粉と同量にし、さっくり と選ぜる。
- ②天ぷら鍋に油を入れ、温度[180]に設定し、液晶表示に「適温」を表示したら、(2)をつけて、野菜・えびを揚げる。



交換はだまが終るくらいにおっくりと知るように認ぜ、おりを出さないようにします 会議の影響機の1/2を開発に入れると、他の器器が下がらずカラッと機がります。 台の表謝(潜力器)の代わりに、電影の実践ら粉を使うと手軽にできます。 台級展別者は目覚です。 顕著の状況にかつせて設定過去を整備してください。

#### 黒田る


## 

#### 非非罪 (44 人分)

揚げ	油
鶏も	毛肉(1秒約250g) 2枚(500g)
	しょうが汁 小さじ 1
0	- 塩 小きじ 劣
	しょうゆ.酒
片栗	粉 大きじ 3~-4

#### 作りかね

- ①鶏肉は、1枚を6等分にして☆につけ 込み、15~30分おく。
- ②①の汁気をきってから、片栗粉を全体にまぶす。
- ③天ぶら縄に油を入れ、温度 1170 川に設定して、液晶表示に「適混」を表示したら、 鶏もも肉を入れ、色づいてきたら裏切し、 3~4分かけて揚げる。



☆2~3部に分けて物けるとカラッと体上がります。 ☆金体が思つ物色にかわり、深いてお社ら選業上がりです。